

Fövärmningsskål



Brännarmunstycke

Observera!

Hög brännarflamma från brännmunstycket? → Fövärmningen var otillräcklig och måste upprepas.

De två små lågorna inuti brännaren är fövärmningslågorna och måste alltid brinna.

När du reglerar brännarens låga, se till att fövärmningslågan inte slocknar.

Avstängning

→ Genom att vrida ventilen åt höger stängs sprittillförseln av. Ventilen måste hållas stängd, annars läcker sprit ut.

Skötsel och underhåll

- Använd endast ren sprit.
- Torka bort matrester med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte skrapande eller starka rengöringsmedel.
- Se till att munstyckets hål och fövärmningsöppningen inte täpps igen, annars måste de rengöras med en nål eller tunn tråd.
- Håll ut spriten ur tanken efter användning (längre paus).

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och färgmässiga ändringar.

Bruksanvisning för spritkokare



Innan du tar din spritkokare i bruk, läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen.

Material och tillverkning är valda så att funktionsstörningar kan uteslutas vid korrekt användning.

Viktig säkerhetsinformation!

Ventilationshålet i tankens påfyllningsskruv måste alltid vara öppet och får under inga omständigheter täppas till. Om ventilationshålet täpps till uppstår ett övertryck inuti tanken, vilket kan leda till att tanken förstörs och därmed till omedelbar brand- och explosionsfara.

Vid transport eller förvaring av kokaren måste tankbehållaren tömmas helt för att förhindra att sprit läcker ut.

Tänk på att sprit endast är ett lämpligt bränsle vid korrekt användning. Utläckt sprit brinner med en nästan osynlig låga, vilket innebär att stora skador kan ha uppstått innan du upptäcker faran.

Kontrollera regelbundet att det inte finns några spritfuktiga ytor på behållartanken vid bränsleledningarna, som kan ha uppstått på grund av läckage orsakat av transport eller andra orsaker. I ett sådant fall får spisen inte längre användas. Den måste kontrolleras av en fackman.

Spirituskokare får endast ställas på en horisontell, icke brandfarlig yta. Avståndet till brandfarliga material måste vara minst 25 cm.

Fyll aldrig på sprit när brännaren är tänd eller fortfarande varm! Håll öppen låga borta från påfyllningsröret när du fyller på sprit!

Vid användning är ständig övervakning absolut nödvändig.

Fyllning av spritkokaren

- Ställ spisen på en horisontell, icke-brännbar yta.
- Stäng ventilen genom att vrida den åt höger innan du fyller på sprit.
- Skruva loss påfyllningsskruven från tanken.
- Fyll tanken till ca $\frac{3}{4}$ med sprit – använd en tratt (torka eventuellt upp spilld sprit)

Fyllningsmängd: Salsa ca 0,4 l Mambo ca 0,8 l

- Stäng tanken med påfyllningsskruven igen



Fyll aldrig på sprit när kokaren är tänd eller varm! Håll alltid ventilationshålet i tankens påfyllningsskruv öppet

I drift

- Vänta 2–3 minuter efter påfyllning så att veken i förgasarröret hinner suga upp spriten.
- Öppna ventilskruven genom att vrida den åt vänster.
Nu droppar spriten långsamt från brännmunstycket ner i förvärmningsskålen.

Observera! Förvärmningsskålen får endast fyllas till hälften med sprit!

- Stäng ventilskruven igen.
- Tänd nu spriten i förvärmningsskålen.
- Strax innan förvärmningslågan slocknar öppnar du ventilen långsamt igen – ca 3 varv.

Om förvärmningslågan redan har slocknat måste brännaren tändas med en tändsticka.